



## FEHLERDIAGNOSE

### TABLET EMPFÄNGT KEIN CYBERCON4 WERKZEUG

- Tablet ist eingeschaltet und Bluetooth ist aktiv?
- Tablet entspricht den Voraussetzungen (siehe Bedienungsanleitung 4.1)?
- CyberCon4-App ist auf Tablet installiert (siehe Bedienungsanleitung 4.3)?
- CyberCon4 Werkzeug ist in Betrieb genommen (siehe Bedienungsanleitung 3.)?
- Tablet befindet sich innerhalb der Reichweite des CyberCon4 Werkzeugs (siehe Bedienungsanleitung 8.)?

Wenn Sie das CyberCon4 Werkzeug immer noch nicht empfangen können, ist entweder die Batterie leer oder es liegt ein Defekt vor.

### WERTE WERDEN FALSCH ANGEZEIGT

- Ist das CyberCon4 Werkzeug unter- oder übersetzt so unterscheidet sich die Antriebsdrehzahl der Maschine zu der Abtriebsdrehzahl des CyberCon4 Werkzeugs
- Die Werte werden je nach Einstellung etwas zeitversetzt aktualisiert

Wenn die Werte immer noch falsch angezeigt werden, liegt ein Defekt vor.

### BATTERIESTATUS 0%

- Zeigt der Batteriestatus 0%, so muss das CyberCon4 Werkzeug zum Batteriewechsel eingeschendet werden (siehe Betriebsanleitung 6.)



Sollte die Fehlerbehebungsmaßnahmen keinen Erfolg zeigen, wenden Sie sich bitte an:

EWS Weigele GmbH & Co. KG  
Telefon +49(0)7161-93040-100  
E-Mail [service@ews-tools.de](mailto:service@ews-tools.de)